

Bedienungsanleitung Gasmelder GS-01

17/08/2017 (01)



Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, nach ca. **1 Minute** ist der Gasmelder einsatzbereit. Falls der Gasmelder noch nicht in der Zentrale angemeldet ist (bei Bedarf mit Feuerzeuggas prüfen, wenn das Gas verflogen ist, geht der Melder automatisch wieder in den Überwachungszustand)

Sie können den Gasmelder wie folgt anmelden:

Prüfen Sie das Kapitel in der Bedienungsanleitung der Zentrale, wie Sensoren eingelernt werden. Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Zentrale und versenden Sie dann **2 x das Signal** des Gasmelders, indem Sie auf den kleinen Druckknopf außen am Gasmelders drücken Befestigen Sie den Gasmelder in **ca. 1,5m Höhe** an der Wand mit dem Kabel nach oben.

LED-Anzeige:

- 1. LED (grün) zeigt die Inbetriebnahme an
- 2.LED (rot) leuchtet bei Alarmauslösung
- Druck-Knopf dient zum Einlernen, sendet ein Funksignal an die Zentrale